

Логика действий	Иллюстрации и схематические пояснения
	<b>Изменение MAC адреса радиопульта СЕ 901 RUP-02 Split</b>
<b>Логика действий</b>	<b>Иллюстрации и схематические пояснения</b>
<p>1. Включить ИУ-СЕ 901 RUP-02 в сеть питания и дождаться перехода ИУ-СЕ 901 RUP-02 в рабочий режим (появление показаний на дисплее).</p> <p>Время выполнения операции – 5 секунд.</p>	
<p>2. Нажать и удерживать обе кнопки «ГРУППА» и «ПРОСМОТР» на ИУ- СЕ 901 RUP-02 до появления на дисплее «0000»</p> <p>Время выполнения операции – 10 секунд.</p>	
<p>3. Используя кнопку «ПРОСМОТР» (изменение цифры) и «ГРУППА» (переход между цифрами), установить значение «1234»</p> <p>Время выполнения операции – 30 секунд.</p>	

## Логика действий

## Иллюстрации и схематические пояснения

### 4. Появления на дисплее

текущего значения MAC-адреса, записанного в ИУ- СЕ 901 RUP-02

(приведён пример с MAC-адресом «000000100100»)

Время выполнения операции –

10 секунд.



### 5. Используя кнопку

«ПРОСМОТР» (изменение

цифры) и «ГРУППА»

(переход между цифрами),

установить значение MAC-адреса равным значению из

формуляра счётчика либо корпуса счетчика. (приведён пример с MAC-адресом «000000100134»).



Время выполнения операции –

30 секунд.

### 6. Проконтролировать

перезапуск ИУ- СЕ 901 RUP-02

(появление

бегущих символов «\_») и

переход в рабочий режим

индикации.



Убедиться что происходит

обмен с нужным счетчиком.



Время выполнения операции –

30 секунды.

